



Router Huawei DN8245X6-10



Instrukcja podłączenia



.

Sprawdź możliwości, jakie daje Ci router Huawei DN8245X6-10

Podłącz i korzystaj

Router jest niezwykle prosty w obsłudze – uruchomienie usługi dostępu do Internetu nie wymaga konfiguracji.

Centrum cyfrowego domu

Łączy w jedną sieć urządzenia takie jak: komputery, dyski zewnętrzne, konsole do gier, drukarki i inne.

Pliki z dysków przenośnych

Podłącz do routera dysk zewnętrzny lub pamięć USB i korzystaj z ich zawartości z każdego komputera w swoim domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.

Dwie sieci bezprzewodowe

Router obsługuje sieci bezprzewodowe w dwóch pasmach radiowych:

- 2,4 GHz (802.11 2 × 2 b/g/n/ax do 574 Mb/s) większy zasięg, niższa prędkość,
- 5 GHz (802.11 2 × 2 a/n/ac/ax do 2400 Mb/s)* wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń od innych sieci Wi-Fi.

Wi-Fi 6 – urządzenie obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 6 (802.11ax), który oferuje znacznie wyższą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednim standardem Wi-Fi 5 (802.11ac). Dzięki temu możliwe jest przesyłanie większych ilości danych w krótszym czasie, co przekłada się na szybsze pobieranie plików, strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości i płynne korzystanie z aplikacji online.

Wi-Fi 6 zapewnia lepszą wydajność w przypadku gęsto zaludnionych terenów, w których działa wiele urządzeń korzystających z sieci.

* Sieć 5 GHz nie jest wspierana przez wszystkie urządzenia abonenckie.

Zawartość pakietu instalacyjnego



Rzeczywisty wygląd akcesoriów może się nieco różnić od zamieszczonych powyżej.

Opis elementów urządzenia





Schemat podłączenia routera do sieci Internet w technologii:

Ethernet – sieć zakończona w lokalu gniazdkiem Ethernet, PON – sieć światłowodowa w lokalu zakończona terminalem ONT, DSL – sieć zakończona w lokalu gniazdkiem telefonicznym.



Router podłącz kablem **Ethernet** lub **kablem telefonicznym** do odpowiedniego gniazdka, w zależności od tego, w jakiej technologii masz usługę internetową. Włącz urządzenie przyciskiem **ON/OFF**. Po uruchomieniu urządzenia diody **Power, Internet i WAN** będą świecić się na zielono. Usługa dostępu do Internetu jest uruchomiona.

Uruchomienie Wi-Fi

1

2

Na komputerze/smartfonie/tablecie kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci Wi-Fi (**SSID**) znajdującej się na naklejce na stopce routera. Router uruchamia sieci Wi-Fi w dwóch pasmach: 2,4 GHz i 5 GHz, ale ma jedną nazwę sieci Wi-Fi (SSID) dla obydwu pasm. Stosowany jest tzw. Band Steering – urządzenia w trakcie podłączenia do sieci Wi-Fi wybierają najlepsze pasmo. Gdy urządzenie abonenckie jest w ruchu (np. smartfon), następuje zmiana wykorzystywanego pasma z 5 GHz na 2,4 GHz (przy oddalaniu się od routera) lub z 2,4 GHz na 5 GHz (przy zbliżaniu się do routera).

W pole Hasło lub Klucz zabezpieczeń wprowadź WLAN Key z naklejki na routerze.



Jeżeli chcesz wykorzystać do uruchomienia Wi-Fi funkcję WPS na routerze, wciśnij przycisk WPS z boku routera poniżej 5 sekund, a następnie uruchom WPS na swoim urządzeniu. Podłączenie do sieci Wi-Fi nastąpi automatycznie.

Zarządzanie routerem

Dostęp do menu konfiguracyjnego routera nie jest konieczny do uruchomienia usługi. Urządzenie automatycznie uruchomi usługę internetową. Menu konfiguracyjne umożliwia zmianę wybranych parametrów, np. zmianę hasła do sieci Wi-Fi albo udostępnienie dysku zewnętrznego.

Komputer musi być podłączony do routera kablem Ethernet lub po Wi-Fi. Logowanie do routera z przeglądarki <u>http://192.168.100.1</u>.

Username: **root** Password: **admin**

Naciśnij Log In.

• • • • •

Zmiany w ustawieniach sieci Wi-Fi

Po zalogowaniu do routera wybierz z menu **Advanced**, z kolejnego menu wybierz **Wi-Fi** i następnie, zależnie od sieci, wybierz **2.4G Basic** lub **5G Basic** i dokonaj odpowiednich zmian.

- Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi odznacz/zaznacz Enable SSID.
- Zmiana hasła do Wi-Fi wprowadź nowe hasło w pole WPA PreShared Key.
- Zmiana nazwy sieci Wi-Fi wprowadź własną nazwę w pole SSID Name.

Każda zmiana wymaga potwierdzenia przez Apply.

Dostęp do plików na dysku USB

Router umożliwia udostępnianie w sieci lokalnej plików z urządzenia przenośnego podłączonego do routera przez port USB. Dostęp do plików z komputera po wpisaniu w oknie **Uruchom**: <u>\192.168.100.1</u>.

Na dekoderze telewizyjnym dysk będzie widoczny pod nazwą DN8245VX6-10.

UWAGA: Umieszczenie routera w lokalu

Najlepszym miejscem do instalacji routera jest centralny punkt mieszkania. Ograniczamy wtedy liczbę przeszkód i ścian na drodze sygnału radiowego między routerem a laptopem lub smartfonem. Ze względów instalacyjnych nie zawsze jest to możliwe (np. wcześniej wybrano punkt podłączenia/gniazdko sieci telekomunikacyjnej lub z powodu instalacji dekodera TV wybrano miejsce obok telewizora).

Jeśli zasięg sieci Wi-Fi nie jest wystarczający lub nie ma komunikacji w niektórych pomieszczeniach, należy sprawdzić umiejscowienie routera. Unikamy położenia go na podłodze, za szafką lub w szafce. Umieszczenie routera na wysokości 1–1,5 m nad podłogą już zwiększa zasięg.

Przy braku zasięgu w skrajnych miejscach lokalu należy rozważyć instalację dodatkowych elementów zwiększających zasięg sieci bezprzewodowej, takich jak wzmacniacze sygnału Wi-Fi: extender lub urządzenia pracujące w systemie mesh. Takie urządzenia sprawdzają się w przypadku dużych mieszkań, domów jednorodzinnych lub pracy w silnie zakłóconym środowisku (bloki mieszkalne).



