



Router ONT Combo Huawei HG8145B7N

2,5 GE

Instrukcja



Sprawdź możliwości, jakie daje Ci router HG8145B7N

podłącz i korzystaj

Router jest niezwykle prosty w obsłudze – uruchomienie usługi dostępu do Internetu nie wymaga konfiguracji.

• centrum cyfrowego domu Łączy w jedną sieć urządzenia, takie jak: komputery, dysk zewnętrzny, konsole do gier, drukarki i inne.

pliki z dysków przenośnych

Podłącz do routera dysk zewnętrzny lub pamięć USB i korzystaj z ich zawartości z każdego komputera w Twoim domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.

dwie sieci bezprzewodowe

Router obsługuje sieci bezprzewodowe w dwóch pasmach radiowych:

- **2,4 GHz Wi-Fi 7** 688 Mb/s (802.11 2x2 b/g/n/ax/be) większy zasięg, niższa prędkość
- 5 GHz Wi-Fi 7 2882 Mb/s (802.11 2x2 a/n/ac/ax/be) wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń od innych sieci Wi-Fi

WiFi 7

Urządzenie obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7 (802.11be), który zapewnia większą szybkość i wydajność w porównaniu do wcześniejszych wersji. Dzięki temu możesz szybciej pobierać pliki, oglądać filmy w najwyższej jakości bez przerw i korzystać z aplikacji online bez opóźnień.

Wi-Fi 7 świetnie sprawdza się także w miejscach, gdzie działa wiele urządzeń jednocześnie, zapewniając stabilne i szybkie połączenie. To nowoczesna technologia, która sprawia, że korzystanie z Internetu staje się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.

• port 2,5GE LAN dla maksymalnej wydajności

Router wyposażony jest w port 2,5GE LAN, który umożliwia korzystanie z wysokiej przepustowości, dostosowanej do współczesnych wymagań użytkowników.

Zawartość pakietu instalacyjnego



Router HG8145B7N



Kabel światłowodowy



Kabel Ethernet LAN



Zasilacz

Rzeczywisty wygląd akcesoriów może się nieco różnić od zamieszczonych powyżej.



Opis elementów urządzenia



- 1. POWER dioda sygnalizująca zasilanie.
- 2. PON dioda sygnalizująca połączenie z siecią światłowodową.
- 3. LOS dioda sygnalizująca sygnał optyczny, kolor czerwony:
 - świeci brak sygnału optycznego (kabel może być uszkodzony),
 - miga sygnał o słabej mocy optycznej (zbyt duży kąt zagięcia kabla),
 - zgaszona wykryty prawidłowy sygnał optyczny.
- **4.** LAN 1-4 dioda sygnalizująca, że urządzenie jest podłączone do jednego z portów Ethernet, miganie diody oznacza przesyłanie danych.
- 5. TEL dioda sygnalizująca aktywną usługę telefoniczną.
- **6.** USB dioda sygnalizująca podłączony dysk po USB. Miganie diody oznacza przesyłanie danych.
- 7. WLAŃ dioda sygnalizująca włączoną sieć Wi-Fi, miganie diody oznacza przesyłanie danych.
- 8. WPS- świecenie diody oznacza włączony WPS.



Schemat podłączenia routera do sieci Internet





Zarządzanie routerem

Dostęp do menu konfiguracyjnego routera nie jest konieczny do uruchomienia usługi. Urządzenie automatycznie uruchomi usługę internetową. Menu konfiguracyjne umożliwia zmianę wybranych parametrów np. zmianę hasła do sieci Wi-Fi albo udostępnienie dysku zewnętrznego.

Komputer musi być podłączony do routera kablem Ethernet lub poprzez sieć Wi-Fi. Logowanie do routera z przeglądarki https://192.168.100.1

Username: **root** Password : **admin** Kliknij przycisk **Log In**

Zmiany w ustawieniach sieci Wi-Fi

Po zalogowaniu do routera wybierz z menu **Advanced Configration**, z następnego menu wybierz **WLAN** i następnie, zależnie od sieci, wybierz **2.4G Basic Network Settings** lub **5G Basic Network Settings** i dokonaj odpowiednich zmian.

- Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi odznacz/zaznacz Enable WLAN
- Zmiana hasła do Wi-Fi wprowadź nowe hasło w pole WPA PreSharedKey
- Zmiana nazwy sieci Wi-Fi wprowadź własną nazwę w pole SSID Name

Każda zmiana wymaga potwierdzenia przyciskiem Apply.

Dostęp do plików na dysku USB

Router umożliwia udostępnianie w sieci lokalnej plików z urządzenia przenośnego podłączonego do routera przez port USB.

Dostęp do plików z komputera w oknie Uruchom po wpisaniu: **\\192.168.1001**. Na dekoderze telewizyjnym dysk będzie widoczny pod nazwą **HG8145B7N**.

Uruchomienie Wi-Fi

- Na komputerze/smartfonie/tablecie kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci Wi-Fi (SSID) znajdującej się na naklejce na stopce routera.
- 2. Router uruchamia sieci Wi-Fi w dwóch pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, ale z jedną nazwą SSID wykorzystując Band Steering. Urządzenia wybiorą pasmo, w którym będąa się łączyć, tak aby uzyskać najlepsze połączenie z Internetem. Urządzenie obsługuje Wi-Fi 7, maksymalne prędkości: 688 Mb/s (2.4GHz), 2882 Mb/s (5GHz). Band Steering router automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla urządzenia w zależności od jego lokalizacji. Gdy urządzenie jest w ruchu (np. smartfon), pasmo może się zmieniać: z 5 GHz na 2,4 GHz przy oddalaniu się od routera, lub z 2,4 GHz na 5 GHz przy zbliżaniu się do niego.
- 3. W polu Hasło lub Klucz zabezpieczeń wprowadź WLAN Key z naklejki na routerze.



4. Jezeli chcesz wykorzystać do uruchomienia Wi-Fi funkcję WPS na routerze, wciśnij przycisk WPS/WLAN z boku routera na mniej niż 5 sekund, a następnie uruchom WPS na swoim urządzeniu. Podłączenie do sieci Wi-Fi nastąpi automatycznie.



Bezpieczne korzystanie z routera:

- nie zaginaj światłowodu kabel światłowodowy jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne,
- nie przecinaj kabla światłowodowego,
- unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na światłowodzie,

UWAGA:

Router oraz podłączony do niego światłowód emitują niewidoczne światło lasera klasy 1. Emisja lasera klasy 1 na powierzchnię oka grozi uszkodzeniem wzroku. Unikaj patrzenia w zakończenie światłowodu! Nie odłączaj światłowodu od routera– tę czynność może wykonać TYLKO przeszkolony technik Netii.



UWAGA: Umieszczenie routera w lokalu

Najlepszym miejscem do instalacji routera jest centralny punkt mieszkania. Ograniczamy wtedy liczbę przeszkód, ścian na drodze sygnału radiowego między routerem, a laptopem lub smartfonem. Ze względów instalacyjnych nie zawsze jest to możliwe (np. wcześniej wybrano punkt podłączenia/gniazdko sieci telekomunikacyjnej lub z powodu instalacji dekodera TV wybrano miejsce obok telewizora).

Jeśli zasięg sieci WiFi nie jest wystarczający lub brak komunikacji w niektórych pomieszczeniach należy sprawdzić umiejscowienie routera. Unikamy położenia go na podłodze, za szafką lub w szafce. Umieszczenie routera na wysokości 1-1,5 m nad podłogą już zwiększa zasięg.`

Przy braku zasięgu w skrajnych miejscach lokalu można rozważyć instalację dodatkowych elementów zwiększających zasięg sieci bezprzewodowej, takich jak wzmacniacze sygnału WiFi: extender lub urządzenia pracujące w systemie mesh. Takie urządzenia sprawdzają się w przypadku dużych mieszkań, domów jednorodzinnych lub pracy w silnie zakłóconym środowisku (bloki mieszkalne).

