





# Router Zyxel EX5601-T0

Instrukcja



# Sprawdź możliwości, jakie daje Ci router **Zyxel EX5601-T0**

### Łatwość konfiguracji - podłącz i korzystaj

Router został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi – uruchomienie usługi dostępu do Internetu zajmuje tylko kilka chwil.

### Centrum cyfrowego domu

Łączy w jedną sieć urządzenia, takie jak: komputery, dyski zewnętrzne, konsole do gier, drukarki i inne.

### Pliki z dysków przenośnych

Podłącz do routera dysk zewnętrzny lub pamięć USB i korzystaj z ich zawartości z każdego komputera w Twoim domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.

### Dwie sieci bezprzewodowe

Router obsługuje sieci bezprzewodowe w dwóch pasmach radiowych:

– 2,4 GHz (802.11 4x4 b/g/n/ax do 1148 Mb/s) – większy zasięg, niższa prędkość

– 5 GHz (802.11 4x4 a/n/ac/ax do 4804 Mb/s)\* – wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń od innych sieci WiFi. (Podane przepustowości dotyczą możliwości routera, urządzenia końcowe mogą mieć inne w zależności od specyfikacji).

#### WiFi 6 (802.11ax)

Urządzenie obsługuje również aktualny standard WiFi 6 (802.11ax), który oferuje znacznie wyższą wydajność i efektywność w porównaniu do poprzedniego standardu WiFi 5 (802.11ac).

Dzięki temu możliwe jest przesyłanie większych ilości danych w krótszym czasie, co przekłada się na szybsze pobieranie plików, strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości i płynne korzystanie z aplikacji online.

WiFi 6 zapewnia lepszą wydajność w przypadku gęsto zaludnionych środowisk, w których działa wiele urządzeń korzystających z sieci.

### Port 2,5GE LAN dla maksymalnej wydajności

Router wyposażony jest w port 2,5GE LAN, który umożliwia korzystanie z wysokiej przepustowości, dostosowanej do współczesnych wymagań użytkowników.

\* sieć 5 GHz nie jest wspierana przez wszystkie urządzenia abonenckie

### Zawartość pakietu instalacyjnego

Router Zvxel

EX5601-T0





Zasilacz

Rzeczywisty wygląd akcesoriów może się nieco różnić od zamieszczonych powyżej.



# Opis elementów urządzenia



- POWER dioda sygnalizująca zasilanie.
- 2 2,5G WAN dioda sygnalizująca połączenie Ethernet.
- **INTERNET** dioda sygnalizująca połączenie z siecią Internet.
- LAN dioda sygnalizująca, że urządzenie jest podłączone do jednego z portów Ethernet, miganie diody oznacza przesyłanie danych.
- **WiFi 2,4GHz/5GHz** diody sygnalizujące włączoną sieć WiFi, miganie diody oznacza przesyłanie danych.
- 6 Phone dioda sygnalizująca aktywną usługę telefoniczną.
- **7** SFP dioda sygnalizująca aktywne połączenie WAN SFP (nie jest wykorzystywany w usługach Netia).



# Schemat podłączenia routera do sieci internet



netia 🚳

# Konfiguracja manualna routera w sieci PON

#### Dane logowania

Konieczne jest posiadanie unikalnych danych do logowania do sieci internet: nazwa użytkownika i hasło. Parametry te możesz otrzymać od operatora: przez SMS, telefonicznie lub przez email. Jeżeli nie posiadasz danych do logowania, pobierz je z serwisu **netiaonline.p**l. Po zalogowaniu się do serwisu pod adresem zaloguj.netia.pl wybierz z menu **Usługi**, a następnie **Internet**, wyświetli się Twój **login** i **hasło** do logowania do internetu.

#### Konfiguracja

Komputer musi być podłączony do routera kablem Ethernet lub po WiFi. Logowanie do routera z przeglądarki https://192.168.1.1

Dane do logowania: User Name : **admin** Login Password: **z naklejki na routerze** 

#### Naciśnij Login

Po zalogowaniu się do routera, w panelu głównym rozwiń menu znajdujące się w prawym górnym rogu , wybierz **Network Settings** oraz zakładkę **Broadband**. Aby zmienić ustawienia połączenia sieciowego wybierz **Modify**.

	The second secon							•		.,	
										+ Add New W	AN Interfac
Name	Туре	Mode	Encapsulation	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Default Gateway	IPv6	MLD Proxy	Modify
	-	Pouting	PPPOF	N/A	N/A	N	Y	Y	N		0

Wprowadź swoje dane do logowania: **login -> PPP User Name oraz hasło -> PPP Password**, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem **Apply**.

Gdy po wprowadzeniu <u>prawidłowych</u> <u>danych</u> dioda Internet świeci się na **zielono**, połączenie jest skonfigurowane poprawnie i możesz rozpocząć korzystanie z Internetu.







Promocja:Nowa rozrywka III - dl Taryfa:Szybki Internet Max 300/ Data zakończenia umowy termii Login:aidfc1sb@webnet24.pl Hasło:siSLFJKY



## Zarządzanie routerem

Menu konfiguracyjne routera umożliwia także zmianę wybranych parametrów np. zmianę hasła do sieci WiFi albo udostępnienie dysku zewnętrznego.

Connectivity			System Info			
			Modal Noma Persona Vasion Dystem Uprime		EX5601-30 V5.78(ACDL2)C0 0 days 0 hours 34 minutes 49 seconds	
		<u>&gt;</u>	Phone: Bills		2500M/Tell	>
WIR Settings		10	Guest WIFI S	ettings		
2.40 Will Norre	Will Postword	٥	11 10	1+0 WRINome 7yxel_363F_guest1	Will Password	۹
B SS WIT Huma	WER Processed	0		35 Will Home 2yxel_363F_guest1	WER Processed	۲
		>				>
LAN				ntrol		
P Address Subnet Maik P Address Konge	192.148.1.1 255.255.255.0 192.148.1.2 - 192.148.1.254					
DHOP	•					

#### Zmiany w ustawieniach sieci WiFi

Po zalogowaniu do routera kliknij w żółty prostokąt w oknie WiFi Settings i na otwartej podstronie dokonaj odpowiednich zmian, aby:

- wyłączyć/włączyć sieć WiFi przez przesunięcie suwaka przy nazwie sieci
- zmienić nazwę sieci wspólną dla 2.4G i 5G (WiFi Name) lub wprowadzić dwie nazwy sieci (wyłączyć opcje Keep 2.4G and 5G that same – pojawią się dwie sekcje do wprowadzenia nazw i haseł)
- zmienić hasło wyłączyć opcję Random Password i wprowadzić nowe hasło (WiFi Password)

Zaakceptuj zmiany wybierając "Save".

#### Dostęp do plików na dysku USB

Router umożliwia udostępnianie w sieci lokalnej plików z urządzenia przenośnego podłączonego do routera przez port USB.

Konfiguracja - po zalogowaniu do routera z przeglądarki:

- rozwiń menu klikając w ikonę "paski" w górnym prawym rogu ekranu
- wybierz z menu Network Settings > USB Service
- jeżeli do portu USB jest podłączony dysk, to nazwa jego będzie widoczna w części File Sharing/Information

Volume usb2\_sda1

- kliknij Add New Share i w Browse Directory wybierz plik i zatwierdź **OK**
- następnie w polu Description wpisz nazwę zasobu (jeżeli pole puste) i kliknij OK

Dostęp do plików z komputera po wpisaniu w oknie Uruchom **\\192.168.1.1\usb2\_sda1** (*usb2\_sda1 to nazwa dysku widoczna w części File Sharing*)

Na dekoderze TV dysk będzie widoczny pod nazwą Zyxel Digital Media Server



# Uruchomienie WiFi

 Na komputerze, smartfonie lub tablecie kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i wybierz z listy dostępnych sieci tę, której nazwa (SSID) znajduje się na naklejce na routerze. Router obsługuje dwie sieci WiFi w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, ale oba pasma mają tę samą nazwę (SSID) wykorzystując Band Steering.

*Band Steering* - router automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla urządzenia w zależności od jego lokalizacji. Gdy urządzenie jest w ruchu (np. smartfon), pasmo może się zmieniać: z 5 GHz na 2,4 GHz przy oddalaniu się od routera, lub z 2,4 GHz na 5 GHz przy zbliżaniu się do niego.

- 2. W pole Hasło lub Klucz zabezpieczeń wprowadź Wireless Key z naklejki na routerze.
- 3. Jeśli chcesz skonfigurować WiFi za pomocą funkcji WPS, naciśnij przycisk WPS z boku routera i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund. Diody Wi-Fi na przednim panelu routera zaczną świecić na pomarańczowo. Następnie uruchom funkcję WPS na swoim urządzeniu. Po udanym



połączeniu dioda LED oznaczająca WiFi 2,4 GHz lub 5 GHz zaświeci się na zielono.

**Uwaga:** Funkcja WPS może nie działać na urządzeniach obsługujących standard WiFi 6 (np. laptopach, telefonach). Jest to związane z poprawionym bezpieczeństwem w tym standardzie, który nie wspiera WPS.

#### UWAGA: Umieszczenie routera w lokalu

Najlepszym miejscem do instalacji routera jest centralny punkt mieszkania. Ograniczamy wtedy liczbę przeszkód, ścian na drodze sygnału radiowego między routerem, a laptopem lub smartfonem. Ze względów instalacyjnych nie zawsze jest to możliwe (np. wcześniej wybrano punkt podłączenia/gniazdko sieci telekomunikacyjnej lub z powodu instalacji dekodera TV wybrano miejsce obok telewizora).

Jeśli zasięg sieci WiFi nie jest wystarczający lub brak komunikacji w niektórych pomieszczeniach należy sprawdzić umiejscowienie routera. Unikamy położenia go na podłodze, za szafką lub w szafce Umieszczenie routera na wysokości 1-1,5 m nad podłogą już zwiększa zasięg.

Przy braku zasięgu w skrajnych miejscach lokalu można rozważyć instalację dodatkowych elementów zwiększających zasięg sieci bezprzewodowej, takich jak wzmacniacze sygnału WiFi: extender lub urządzenia pracujące w systemie mesh. Takie urządzenia sprawdzają się w przypadku dużych mieszkań, domów jednorodzinnych lub pracy w silnie zakłóconym środowisku (bloki mieszkalne).



# ZYXEL

### Deklaracja zgodnościUE – Poland

Niniejszym zaświadcza się, że niniejsza deklaracja została wydana na zasadach wyłącznej odpowiedzialności naszej firmy :

Produkt	: Dual-Band Wireless AX6000 2.5G Ethernet IAD with SFP
Model	: EX5601-TO
IMPORTER/	VYPRODUKOWANO PRZEZ I PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JEST W :
Firma	: Zyxel Communications Corporation
Adres	: 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
	30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami następującego ustawodawstwa zharmonizowanego UE oraz zgodny z następującym domniemaniem zgodności :

Wymagania zasadnicze	Domniemanie zgodności
Directive 2014/53/EU (RED)	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 50385:2017 EN 55032:2015+A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Urządzenie powinno być zamontowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości

20 cm między urządzeniem radiowym a ciałem.

Maksymalna moc RF działająca w ramach każdego zakresu jest następująca:

Dla zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 86.5 mW

Dla zakresu 5150-5350 MHz wynosi 176.6 mW

Dla zakresu 5470-5725 MHz wynosi 870.1 mW

Zyxel Communications Corporation Hsinchu,Taiwan,R.O.C 2024-04-22 Data wydania

Andy Chuang / Senior manager Q &CS Division

